APEXX IP+CIT

Upgrade-Schritte

1. Navigieren Sie in der APEXX-Softwareplattform zu „Schlösser“ > „Schlosssysteme“ und wählen Sie das gewünschte APEXX-System aus.

2. In der oberen rechten Ecke des Bildschirms:
    a. Wählen Sie **Firmware aktualisieren** aus.
    b. Wählen Sie **Netzwerk** aus.
    c. Wählen Sie die gewünschte Firmware-Datei (2.1.2.0) aus.
    d. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Firmware aktualisieren**.

3. Das System beginnt mit dem ersten Schritt des Aktualisierungsprozesses auf die Firmware-Version 2.1.2.0.
    a. Nachdem das System in der Software auf eine Zwischenstufe der Firmware-Version 2.1.2.0 aktualisiert wurde, werden Sie in einer Pop-up-Meldung aufgefordert, über die Tastatur diese Aktualisierung zu akzeptieren.

4. **<u>Auf der Tastatur:</u>** Bitte **bestätigen Sie** diese Aktualisierung mit einem vorhandenen Schlossbenutzer des Typs Administrator oder Manager.

5. Erstellen Sie anschließend über die Tastatur unter „Primärer Eigentümer“ den primären Eigentümer.
    a. Melden Sie sich über die Tastatur mit der aktuellen Admin-ID und der zugehörigen PIN beim erweiterten Menü an.
    b. Blättern Sie zum Symbol „Primären Admin erstellen“ und drücken Sie die Eingabetaste.
    c. Als „Primärer Eigentümer“ ist automatisch **ID 000** eingestellt. Erstellen Sie eine PIN. (Diese PIN gilt vorübergehend, bis sich der Benutzer mit 000

anmeldet. Der Benutzer mit der Nummer 000 wird bei der erstmaligen Anmeldung aufgefordert, die PIN zu ändern).

i. Geben Sie eine achtstellige PIN ein.
ii. Geben Sie diese zur Bestätigung noch einmal ein.

6. Direkt nach dem Erstellen des primären Eigentümers werden Sie über die Tastatur aufgefordert, „Mieter 1“ zu erstellen.
    a. Als „Mieter 1“ ist automatisch **ID 001** eingestellt. (Die PIN gilt vorübergehend, bis sich 001 erstmalig anmeldet.)
        i. Geben Sie eine achtstellige PIN ein.
        ii. Geben Sie diese zur Bestätigung noch einmal ein.
    b. Legen Sie über die Tastatur den Schlosszugang für Mieter 1 fest, indem Sie das erweiterte Menü mit der ID (000) und der PIN des primären Eigentümers aufrufen und das Symbol „Mieter verwalten“ auswählen.
    c. Wählen Sie „Mieter 1“ > „Schlosszugang festlegen“ aus. Klicken Sie dann in jedes Schloss und wählen Sie „Bank“, „OTC“ und/oder „ICS“ und schließlich „Speichern“ aus.

Hinweis: Um bei der erstmaligen Verwendung das erweiterte Menü über die Tastatur aufzurufen, werden der primäre Eigentümer und der Mieter 1 aufgefordert, ihre achtstellige PIN zurückzusetzen. DIESE PIN DÜRFEN SIE NICHT VERLIEREN.

Nachdem die Aktualisierung auf Version 2.1.2.0 genehmigt wurde und der primäre Eigentümer und der Mieter 1 erstellt wurden, können Sie eine weitere Firmware-Aktualisierung auf Version 2.3.6.0 durchführen:

7. Navigieren Sie in der Software zu „Schlösser“ > „Schlosssysteme“ und wählen Sie das gewünschte APEXX-System aus.
   2. In der oberen rechten Ecke des Bildschirms:
    a. Wählen Sie **Firmware aktualisieren** aus.
    b. Wählen Sie **Netzwerk** aus.
    c. Wählen Sie die gewünschte Firmware-Datei (2.3.6.0) aus.
    d. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Firmware aktualisieren**.

8. Das System beginnt mit dem Prozess der Aktualisierung der Firmware auf 2.3.6.0.

9. Nachdem das System die Aktualisierung auf Firmware-Version 2.3.6.0 abgeschlossen hat, werden Sie in einer Pop-up-Meldung aufgefordert, über die Tastatur diese Aktualisierung zu akzeptieren. Bitte **genehmigen Sie** diese Aktualisierung mit dem entsprechenden Benutzer. (Admin/Manager)

dormakaba
←Dismiss
Confirm→