APEXX IP+CIT

Pasos de actualización

1. En la plataforma de software Apexx, vaya a Locks (cerraduras) > Lock Systems (sistemas de cierre) y seleccione el sistema APEXX deseado.

2. En la esquina superior derecha de la pantalla:
    a. Seleccione **Update Firmware** (actualizar *firmware*)
    b. Seleccione **Network** (red)
    c. Seleccione el archivo de *firmware* deseado (2.1.2.0)
    d. Seleccione el botón **Update Firmware** (actualizar *firmware*)

3. El sistema comenzará el proceso de actualización inicial del *firmware* a 2.1.2.0
    a. Una vez que el sistema se haya actualizado en el *software* a un paso intermedio de la versión de *firmware* 2.1.2.0, aparecerá un mensaje emergente que le pedirá que acepte esta actualización en el teclado.

4. **<u>En el teclado numérico:</u> Confirme** esta actualización con un administrador o gestor de usuarios de cerradura existente.

5. A continuación, cree el Primary Owner (propietario principal) en el teclado.
    a. Inicie sesión en el menú avanzado del teclado con el ID y el PIN de administrador actuales.
    b. Desplácese hasta el icono «Create Primary Admin» (crear administrador principal) y haga clic en Intro.
    c. El propietario principal es automáticamente **ID 000**. Cree un PIN (este será un PIN temporal hasta que el usuario inicie sesión con 000. Se pedirá al usuario 000 que cambie el PIN la primera vez que inicie sesión).
        i. Introduzca un PIN de 8 dígitos.
        ii. Vuelva a introducirlo para confirmar.

6. Inmediatamente después de crear el Primary Owner (propietario principal), el teclado le pedirá que cree el Tenant 1 (inquilino 1)
    a. El inquilino 1 es automáticamente el **ID 001** (este PIN será temporal hasta que 001 inicie sesión por primera vez).
        i. Introduzca un PIN de 8 dígitos.
        ii. Vuelva a introducirlo para confirmar.
    b. Configure el Lock Access (acceso a la cerradura) en el teclado para el inquilino 1 entrando en el menú avanzado con el ID de propietario principal (000) y el PIN, y seleccione el icono que dice «Manage Tenants» (gestionar inquilinos).
    c. Seleccione Tenant 1 (inquilino 1) -> configure Lock Access (acceso a la cerradura) -> haga clic en cada cerradura y seleccione Bank (banco), OTC (código único) y/o ICS, y guarde.

Nota: La primera vez que se utilice el teclado numérico para acceder al Advanced Menu (menú avanzado), se pedirá al propietario principal y al inquilino 1 que restablezcan su PIN de 8 dígitos. NO PIERDA ESTE PIN.

Después de que se haya aprobado esta actualización a la versión 2.1.20 y se hayan creado el propietario principal y el inquilino 1, activará otra actualización de *firmware* a la versión 2.3.6.0:

7. En el *software*, vaya a Locks (cerraduras) >Lock Systems (sistemas de cierre) y seleccione el sistema APEXX deseado.
    2. En la esquina superior derecha de la pantalla:
    a. Seleccione **Update Firmware** (actualizar *firmware*)
    b. Seleccione **Network** (red)
    c. Seleccione el archivo de *firmware* deseado (2.3.6.0)
    d. Seleccione el botón **Update Firmware** (actualizar *firmware*)

8. El sistema iniciará el proceso de actualización del *firmware* a 2.3.6.0.

9. Una vez que el sistema haya completado la actualización a la versión de *firmware* 2.3.6.0, aparecerá un mensaje emergente que le pedirá que acepte esta actualización en el teclado. Por favor, **apruebe** esta actualización con el usuario correspondiente. (Administrador/Gerente)

dormakaba
←Dismiss
Confirm→