APEXX IP+CIT

Étapes de la mise à niveau

1. Dans la plateforme logicielle Apexx, allez dans Locks (Serrures) > Lock Systems (Systèmes de serrures) et sélectionnez le système APEXX souhaité.

2. En haut à droite de l'écran :
    a. Sélectionnez **Update Firmware (Mettre à jour le firmware)**
    b. Sélectionnez **Network (Réseau)**
    c. Sélectionnez le fichier de firmware souhaité (2.1.2.0)
    d. Appuyez sur le bouton **Update Firmware (Mettre à jour le firmware)**

3. Le système commence le processus de mise à jour initiale du firmware vers la version 2.1.2.0.
    a. Une fois que le système a été mis à jour dans le logiciel à une étape intermédiaire de la version 2.1.2.0 du firmware, un message contextuel apparaîtra pour vous demander d'accepter cette mise à jour sur le clavier.

4. **<u>À l'aide du clavier</u> :** Veuillez **confirmer** cette mise à jour avec un administrateur ou un gestionnaire de l'utilisateur de la serrure.

5. Créez ensuite le Propriétaire principal à l'aide du clavier.
    a. Connectez-vous au menu avancé à partir du clavier avec l'identifiant et le code PIN de l'administrateur actuel.
    b. Faites défiler l'écran jusqu'à l'icône « Create Primary Admin » (Créer un administrateur principal) et cliquez sur « Enter » (Entrée).
    c. Le Propriétaire principal se voit automatiquement attribuer l'**identifiant 000**. Créez un code PIN. (Ce code PIN sera temporaire jusqu'à ce que l'utilisateur se connecte avec 000. L'utilisateur 000 sera invité à modifier son code PIN lors de sa première connexion).

i. Saisissez un code PIN à 8 chiffres.
ii. Saisissez-le à nouveau pour confirmer.

6. Juste après avoir créé le Propriétaire principal, le clavier vous demande de créer le Locataire 1.
    a. Le Locataire 1 se voit automatiquement attribuer l'**identifiant 001**. - (Ce code PIN sera temporaire jusqu'à ce que 001 se connecte pour la première fois).
        i. Saisissez un code PIN à 8 chiffres.
        ii. Saisissez-le à nouveau pour confirmer.
    b. Définissez Lock Access (Accès à la serrure) à l'aide du clavier pour le Locataire 1 en entrant dans le menu avancé avec l'identifiant du Propriétaire principal (000) et le code PIN, et sélectionnez l'icône « Manage Tenants » (Gérer les locataires).
    c. Sélectionnez Tenant 1 (Locataire 1) -> Définissez Lock Access (Accès à la serrure) -> Cliquez sur chaque serrure et sélectionnez Bank (Banque), OTC, et/ou ICS et sauvegardez.

Remarque – lors de la première utilisation du menu avancé au clavier, le Propriétaire principal et le Locataire 1 seront invités à réinitialiser leur code PIN à 8 chiffres. NE PERDEZ PAS CE CODE PIN.

Après cette procédure, cette mise à jour aura été approuvée pour la version 2.1.20 et le Propriétaire principal et le Locataire 1 auront été créés. Vous pouvez réaliser une autre mise à jour du firmware vers la version 2.3.6.0 :

7. Dans le logiciel, allez dans Locks (Serrures) > Lock Systems (Systèmes de serrures) et sélectionnez le système APEXX souhaité.
    2. En haut à droite de l'écran :
    a. Sélectionnez **Update Firmware (Mettre à jour le firmware)**
    b. Sélectionnez **Network (Réseau)**
    c. Sélectionnez le fichier de firmware souhaité (2.3.6.0)
    d. Appuyez sur le bouton **Update Firmware (Mettre à jour le firmware)**

8. Le système commence le processus de mise à jour du firmware vers la version 2.3.6.0.

9. Une fois que le système a terminé la mise à jour vers la version 2.3.6.0 du firmware, un message contextuel apparaîtra pour vous demander d'accepter cette mise à jour sur le clavier. Veuillez **approuver** cette mise à jour avec l'utilisateur approprié. (Administrateur/Gestionnaire)

dormakaba
←Dismiss
Confirm→