


dormakaba oviohjauskeskus 91 15



Mobile Access



CardLink



Hyödyt päähinänkuoressa

- **Suojaus asiattomalta käsittelyltä**
Ohjauskeskus asennetaan suojattuun sisätilaan.
- **Kokonaisuus**
Toimii erilaisten dormakabalukijoiden kanssa.
- **Joustava integrointi**
Integrointi kaikkiin dormakabajärjestelmiin riippumatta siitä, toimivatko ne itsenäisinä vai online- tai CardLink-periaatteella.
- **Turvallinen investointi**
Voidaan käyttää useiden dormakaba järjestelmien kanssa.
- **Yhteensopiva tulevien ratkaisujen kanssa**
Mobile Access-käyttövalmius.

Tehokas kulunvalvonta

Ohjauskeskus asennetaan turvalliseen sisätilaan ja vain lukija sijoitetaan oven ulkopuolelle. Lukijan ja ohjauskeskuksen välinen tiedonsiirtoyhteys on salattu, ja se takaa turvallisen toiminnan.

Joustava integrointi

Yksinkertaisen käyttöönoton ansiosta ohjauskeskuksen voi liittää kaikkiin dormakaban kulunvalvontajärjestelmiin riippumatta siitä, toimivatko ne itsenäisinä vai online- tai CardLink- periaatteella. Tämä mahdollistaa nykyisten järjestelmien laajentamisen ja uusien luomisen nopeasti, helposti ja edullisesti.

Koska ohjauskeskus on normaalisti asennettu erilleen lukijasta, ja tiedonsiirto on kryptattua, takaa tämä korkean turvallisuustason.

Käyttökohteet

Ohjauskeskus 91 15 soveltuu erityisesti ulko-ovien ja korkean turvallisuustason kohteiden valvontaan.

Toiminnoista riippuen ohjauskeskus tukee useita eri järjestelmiä ja tekniikoita. Siihen voi liittää erilaisia lukijamalleja ja -yhdistelmiä

Mahdollisia sijoituskohteita:

- Automaattiovet
- Hissit
- Hallinovat
- Sisäänkäynnit
- Toimistojen ovet

Asentaminen

Ohjauskeskus 91 15 kiinnitetään DIN-kiskoon suojatussa sisätilassa, ja kyketään lukija.

Liitännät

Kaikissa liitännöissä on irrotettavat ruuviliittimet, joten asennus sujuu nopeasti ja helposti.

Merkinanto

RFID-tunnisteen esittämisen jälkeen lukija ilmoittaa käyttäjälle sekä ääni- että valomerkillä (vihreä/punainen), onko kulkulupa myönnetty vai evätty.

Monipuolinen

dormakaba 9115 ohjauskeskusta voidaan käyttää myös validointilukijana. CardLinklinkin avulla käyttäjien kulkulupien vahvistaminen sujuu nopeasti. Mikäli kulkutunniste katoaa, sen voi mitätöidä helposti.

Päivitettävä

Lukija jaetulla asennuksella sopii sekä yksittäisiin oviin että osaksi suurempaa järjestelmää. Saatavana on erilaisia laiteohjelmistovaihtoehtoja, joiden avulla käytössä olevaa järjestelmää voi täydentää sen koon ja vaatimusten mukaisella tavalla. Ohjauskeskus on helppo integroida muihin dormakaba-konsepteihin yksinkertaisen laiteohjelmistomuutoksen avulla.

Monipuolinen konsepti

Ohjauskeskukseen voi liittää kaikki jaetulla asennuksella varustetut dormakaba-lukijat.

Käytetään seuraavien lukijoiden ja järjestelmien kanssa:	Jaettu asennustoiminto, tyyppi Access Manager	Jaettu asennustoiminto, tyyppi Subterminal	Jaettu asennustoiminto, tyyppi E300 V4
Lukija 90 00	●	●	●
Lukija 90 01	●	●	●
Lukija 90 02	●	●	–
Lukija 90 03	●	●	●
Lukija 90 04	●	●	●

Huomaa: Ohjauskeskuksen toiminnot riippuvat järjestelmästä, jonka kanssa sitä käytetään.

Tukee ●
Ei tue –

Sitoutumisemme kestävään kehitykseen

dormakaba on sitoutunut huolehtimaan kestävästä kehityksestä koko arvoketjussaan.

Tämän vuoksi teemme Tuotteiden ympäristöselostuksia (EPD) perustuen holistiseen elinkaaren arviointiin. Lataa EPD ja lue lisää sitoumuksesta kestävään kehitykseen [täältä](#) tai QR-koodin kautta



Tekniset tiedot

Käytettävät RFID-standardit

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)
- OSS-SO Version 2021-06 (LEGIC advant, MIFARE DESFire)

Kotelo

- Mitat: 0 x 106 x 45 mm (L x K x S)
- Väri: Musta
- KSisällä: DIN-kisko

Liitännät

- Koaksiaaliliitäntä lukijalle
- RS-485-väylä: Liitäntä keskittimeen; sähköinen eristys
- 2 tuloa: maks. 5 V DC
- 1 relelähtö: maks. 34 V DC/60 W, maks. 27 V AC/60 VA

Virransyöttö

- 12 - 27 V AC 50/60 Hz tai 10 - 34 V DC
- Virrankulutus: normaali 3 W, maks. 4,5 W
- Kello toimii maks. 120 t ilman virransyöttöä

Ympäristö

- Lämpötila: 0 °C til + 50 °C
- Kotelo: IP20
- Ilmankosteus: 0 – 85 %, tiivistymätön

Löydät lisätietoja ja tilaustiedot vastaavasta dormakaba-esitteestä tai järjestelmän kuvauksesta.

WN 05579651532

Tekniset muutokset mahdollisia.

© 2023 dormakaba. Version 08/2023



Kysyttävää? Odotamme viestiäsi.

dormakaba Suomi Oy | Mannerheimintie 113, 00280 Helsinki | P: 010-218 81 00 | info.fi@dormakaba.com | www.dormakaba.fi
EAD_FAS_Remote reader 91 15_FI_0001141_02