

NYT
DESIGN



cleaner

Professionel vedligeholdelse

Låsecylindre fra dormakaba er meget præcise, finmekaniske produkter, og det er derfor vigtigt at passe godt på dem. Cleaner er et produkt, som er specielt udviklet til at vedligeholde og rengøre låsecylindre af alle typer. Opskriften er baseret på årtiers praktisk erfaring og laboratorietestede fysiske egenskaber. Til forskel fra mange produkter fra andre producenter skal låsecylindren ikke hele tiden eftersmøres, når du benytter cleaner, da produktet ikke fordamper.

Vores cleaner giver en rigtig god rustbeskyttelse til stål, nysølv og messing, og den påvirker ikke overfladen permanent. Den kan uden begrænsning anvendes til alle dormakaba låsecylindre, både mekaniske og mekatroniske.

Fordele ved dormakaba cleaner

Den nye cleaner er fri for tungmetaller og opfylder kravene i FNs globale, harmoniserede system (GHS) (farlige stoffer). Udover den markant forbedrede vandfortrængning har det nye produkt også en bedre smøreevne. Sprayen beholder sin flydende form selv ved lave temperaturer og kan anvendes helt ned til -25 °C.

Findes i flere størrelser

Emballagerne findes i størrelserne 13 ml, 60 ml og 200 ml.

De to mindre emballager er pumpesprays og anvendes uden drivgas. I samtlige størrelser er doseringen meget sparsom.

Den praktiske emballage på 60 ml kan desuden anvendes som diskdisplay (se billede herover).

En oversigt over fordelene

- Høj rustbeskyttelse
- Gode rengørende og smørende egenskaber
- Ekstremt sparsom dosering
- Kan anvendes ved temperaturer ned til -25 °C
- Fri for tungmetaller
- Fri for silikone
- God langtidseffekt

Anvendelse

Brugsanvisning

Ryst dåsen med cleaner godt, og skru det røde rør ind i ventilen. Kom røret ind i låsens åbning, og tryk på pumpen. Sæt derefter nøglen i, og drej den flere gange, så smøremidlet fordeles jævnt i cylinderlåsen. Når du har drejet nøglen flere gange i låsen, tørrer du den omhyggeligt af med en blød klud, indtil der ikke er flere rester af smøremiddel tilbage.

For at garantere en problemfri låsning over længere tid anbefaler vi, at du behandler låsecylinderen med vores cleaner mindst en gang om året. Ved høj belastning af låsen bør behandling gennemføres oftere.



Trin 1



Trin 2



Trin 3



Trin 4

Tekniske data

Anvendelsestemperatur

- Anvendelse ved -25 °C til +60 °C
- Opbevaring: -20 °C til +50 °C

Emballageenhed/størrelser

- 20 × 13 ml
- 12 × 60 ml
- 1 × 200 ml

Elektrisk ledelse

- dielektrisk

Sprog

- Brugsanvisninger og information om risici findes på 18 sprog (kan løsnes fra flasken)

Cleaner kan anvendes til alle dormakaba låsecylindre.

dormakaba Danmark A/S

Tlf.: 44 54 30 00

info.dk@dormakaba.com

www.dormakaba.dk

Har du spørgsmål? Vi står klar til at hjælpe dig og ser frem til at høre fra dig.

Med forbehold for tekniske ændringer.