

Diese Montageanleitung ist Grundlage für die ECBS-, VdS-, A2P (CNPP)-, DNV-, UL- Anerkennung. Der Einbau des Schlosses ist ausschließlich gemäß dieser Anleitung vorzunehmen. Es sind außerdem die Richtlinien der nationalen Zertifizierungsinstitute zu berücksichtigen und einzuhalten.

- Das Schloss kann in den folgenden Positionen eingebaut werden:
 - Ausführung rechts (Standardausführung):

Einbauposition Schloss		
Riegel links, Schlüsselloch waagerecht		
Riegel unten, Schlüsselloch senkrecht	° † °	
Riegel oben, Schlüsselloch senkrecht		


- Ausführung links (Sonderausführung für linke Applikationen):


Einbauposition Schloss		
Riegel rechts, Schlüsselloch waagerecht		
Riegel unten, Schlüsselloch senkrecht	° † °	
Riegel oben, Schlüsselloch senkrecht		

- Veränderungen an Schloss oder Schlüssel können zu Funktionsstörungen führen und sind deshalb zu unterlassen. Ebenso erlöschen hierbei Garantie- und Gewährleistungsansprüche.
- Das Schloss ist nur VdS-anerkannt bei Verwendung der originalen Kaba Mauer Schlossdecke oder alternativ der Kaba Mauer manganstahlverstärkten Schlossdecke (Optionscode BPL).
- Die Schlossdecke entspricht der Montageplatte.
- Es dürfen keine Verschmutzungen in das Schloss geraten.
- Schlossbefestigung: Verwendung von Stahl-Zylinderkopfschrauben M 5. Die notwendige Einschraubtiefe muss den gültigen Normen entsprechen unter der Berücksichtigung der Schlossdecke von 2 mm Dicke oder optional der manganstahlverstärkten Schlossdecke (Optionscode BPL) von 3,5 mm Dicke. Alternativ ist ein Verschweißen der Decken auf der Türinnenseite möglich. Dazu muss auf jeden Fall vor dem Verschweißen die Schlossdecke vom Schloss demontiert werden.
- Befestigungsschrauben: Mindestens die Festigkeitsklasse 4.8 und maximal die Festigkeitsklasse 8.8.
- Die Schraubensicherung muss entweder mit Federring, Federscheibe, Zahnscheibe, Fächerscheibe unter Berücksichtigung des Durchmessers (d1) oder mit Schraubensicherungskleber erfolgen.
- Anzugsdrehmoment der Schrauben: Mindestens 5 Nm und maximal 6 Nm.
- Der Riegel muss in der eingebauten Position frei bewegt werden können.
- Die einwandfreie Funktionalität des Schlosses und der evtl. damit verbundenen oder angesteuerten weiteren Systeme (z.B. Riegelwerke) muss mit der Montage des Schlosses durch Fachkundige sichergestellt und überprüft werden.



 Es wird empfohlen, die Kaba Mauer Schlüsselführung (siehe Skizze 1) oder die Kaba Mauer Schlüsselträgerführung (siehe Skizze 2) einzusetzen. Empfohlen wird unter der Berücksichtigung der DIN 2768-mH das Schlüsselloch in der Tür des Wertbehältnisses in den entsprechenden Abmessungen (siehe Skizze 1 oder 2) zu fertigen.






Skizze 1: Schlüsselführung 86101

Skizze 2: Schlüsselträgerführung 86102


 Bei Nichtverwendung der Kaba Mauer Schlüssel- oder Schlüsselträgerführung darf der maximale Lochquerschnitt in der Tür des Wertbehältnisses bzw. Schlosspanzerung die in Skizze 3 angegebenen Maße unter der Berücksichtigung der DIN 2768-mH nicht überschreiten. Alle Maße die außerhalb dieser Angaben liegen, müssen mit den Zertifizierern (Prüfinstituten) gesondert abgestimmt werden.



Centurio A Centurio A Plus	X (mm)	Y (mm)
74041 74046	13,5	13,5

Skizze 3: Max. Lochquerschnitt

 Beim Einbau und der Justierung des Schlosses auf der Tür muss darauf geachtet werden, dass der Schlüssel ohne Verkanten und gewaltfrei in das Schloss eingeführt werden kann. Dies kann nur gewährleistet werden, wenn die Schlossmontage nach dem folgenden Befestigungslochbild (siehe Skizze 4) erfolgt. Weitere Schlossabmessungen sind dem Kaba Mauer Katalogblatt zu entnehmen.



Skizze 4: Befestigungslochbild



Technische Daten:

- Riegelhub 12 mm
- Riegelüberstand im ausgeschlossenen Zustand: ca. 28 mm
- Die maximal zulässige auf den Riegel entgegen der Schließrichtung wirkende Kraft, die maximale Sperrkraft und die seitliche Riegelbelastung entspricht 1KN und sollte diese nicht überschreiten. Es wird empfohlen konstruktiv eine beidseitige Riegelsperrung oder eine Riegelunterstützung vorzusehen.
- Das Betätigungsdrehmoment am Schlüssel darf 2,5 Nm nicht überschreiten
- Als Bohrschutz ist optional die manganstahlverstärkte Montageplatte verfügbar
- Optionale Baskülanbindung: Über einen Treibdorn im hinteren Riegelschaft
- Optionale Anbindung von Winkeln mit Bolzen über die vorhandenen Bohrungen im vorderen Riegelschaft